

## Skötselinstruktioner för lägenhetscentraler Fabrikat Hager för BoKlok

- **Automatsäkring** skyddar mot kortslutning och överström.
- **Om automatsäkring har slagit ifrån** beror detta på en tillfällig strömtopp eller ett bestående fel i anläggningen.
- **Slå till automatsäkring** genom att trycka vippan uppåt, om detta ej går på grund av fel i anläggningen, försök att lokalisera vilken apparat som är trasig och koppla från den, eller ring din elinstallatör.
- **Jordfelsbrytaren** kompletterar skyddet mot elektriska personskador och bränder.
- **OBS!** Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
- **Om jordfelsbrytaren har slagit ifrån** beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
- **Slå till jordfelsbrytaren**, genom att trycka vippen uppåt, om den slår från igen så är det något fel i anläggningen.  
Slå av alla automatsäkringar genom att trycka vippen nedåt. Slå till jordfelsbrytaren. Slå till varje automatsäkring en åt gången till dess att jordfelsbrytaren bryter. Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen till dess den felaktiga apparaten är lokaliserad och koppla från den, eller ring till din elinstallatör.
- **Prova** jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på **testknappen** under max 2 sekunder. Slår den ifrån är jordfelsbrytaren ok, annars bör den bytas.
- **Återställ** genom att trycka vippen uppåt.

# Jordfelsbrytare är installerad i denna anläggning

## Underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

## Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?

Följande åtgärder rekommenderas:

Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger, bör hjälp sökas hos en elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå i från alla automatsäkringarna i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills det att jordfelsbrytaren löser igen. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes.

Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen. Elinstallatörens hjälp behövs.

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampputtag som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs.

Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen, tills det att jordfelsbrytaren löser igen. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera den felaktiga apparaten.